



WARNING

- เป็นเครื่องมือเฉพาะทาง สำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและอันตรายของรังสี UVC
- ใช้สำหรับผู้มีวุฒิภาวะ กรุณาอย่าให้ผู้สูงอายุหรือเด็กใช้งาน
- รังสี UVC เป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง
- ห้ามนำคอมฉายแสงไปยังด้านที่มีคนอยู่
- ห้ามนำคอมฉายแสงเข้าเชื่อบนร่างกาย เสื้อผ้า ขณะสวมใส่บนร่างกาย
- ในระหว่างที่เสียบปลั๊กไฟไว้ห้ามจับที่หลอด หรือฐานหลอดไฟ
- รังสี UVC อาจทำให้พลาสติกและยางบางชนิด เสื่อมสภาพหรืออายุการใช้งานสั้นลง
- กรุณาเก็บให้พ้นมือเด็ก



คลีกรูรายละเอียดยสินค้า



WARNING

UV-C RADIATIONS HAZARD.

DANGEROUS TO EYES AND SKIN.



คำเตือน สำหรับการใช้หลอดไฟ UV-C



1. แสง UV-C เป็นแสงสำหรับฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
2. หากผิวหนังโดนแสง UV-C เข้มข้นเป็นเวลานาน จะทำให้ผิวหนังไหม้ ปวดแสบร้อน
3. ห้ามมองแสง UV-C โดยตรง จะทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บ หรือตาบอดได้
4. พื้นที่ที่ไม่โดนแสง UV-C เช่นใต้โต๊ะ จะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้
5. ระหว่างเปิดแสง UV-C เพื่อฆ่าเชื้อภายในห้อง ต้องไม่มีสิ่งมีชีวิต อยู่ในห้อง
6. แสง UV-C ที่เข้มข้น มีผลทำให้สีของวัสดุที่ได้รับแสง สีซีดจางลง , พลาสติกกรอบแตกได้
7. ตัวอย่างกรณี นำไปใช้ฆ่าเชื้อในบ่อปลา ห้ามฉายแสงลงไปในบ่อปลา โดนปลา โดยตรง จะทำให้ปลาตายได้
8. ตัวอย่างกรณี นำไปใช้ฆ่าเชื้อในบ้านสุนัข ต้องห้ามมีสุนัขอยู่ในบ้าน จะทำให้สุนัขผิวไหม้ ตาบอด ได้
9. ให้ติด ป้ายคำเตือน อันตรายจากแสง UV-C ในพื้นที่ที่ติดตั้งหลอด UV-C ให้ชัดเจน ป้องกันผู้ที่ไม่มีความรู้ ได้รับอันตรายจากรังสี UV-C

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแสง UV-C

1. แสง UV-C ไม่สามารถทะลุผ่านกระจกได้
2. แสง UV-C สามารถทะลุผ่านถุงพลาสติกที่ใส่อหารได้ (ถุงข้าวแกง , ถุงร้อน) แต่ความเข้มแสงจะลดลงมาก และแปรผันตามความหนาของถุงพลาสติกด้วย
3. ความเข้มแสง UV-C จะลดลงตามระยะห่างจากตัวหลอด (กฎผกผันกำลังสอง)
4. แสงแดดช่วงกลางวัน (13.00 น , ไม่มีเมฆ) เคยวัดค่า UV-C ได้ ประมาณ 12 uW/cm2 (ดังนั้นหากท่านยืนรับแสง UV-C ที่ความเข้ม 120 uW/cm2 เป็นเวลา 5 นาที , เหมือนท่านยืนตากแดด ตอนเที่ยง เป็นเวลา 50 นาที)